

3DSLL 用 ハイパワーバッテリー

3DSLL High Power Battery

(取扱い説明書)

はじめに この度「3DSLL 用ハイパワーバッテリー」をお買いいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※本書は、いつでもお読みいただける場所に保管してください。

※本書は、事故を未然に防止するための注意事項や、正しい使用方法を記載しております。
誤った使用方法によって、死亡や重度なケガを起こす可能性がありますので、本製品を正しくご使用いただくため、必ずご使用前に本書をよくお読みください。
小さなお子様の場合は、保護者の方がお読みいただき安全にご使用いただけるようお願い致します。

警告 死亡や重度なケガを未然に防ぐために

- 感電や故障の原因となりますので、水につけたり濡らしたりしないでください。
- 感電やケガ、故障の原因となりますので、分解や改造、ハンダ付けなどの行為は絶対にしないでください。
- 火災や故障の原因となりますので、火の中に入れたり、直射日光の強い場所や炎天下の車の中など温度の高過ぎる場所での仕様・放置はやめてください。
- ポケットの中などに入った状態（身体に触れている状態）で、充電しないでください。

注意 重度なケガや物的損害を未然に防ぐために


- ケガや故障の原因となりますので、本製品を投げつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ネジやドライバーなど小さな部品を誤飲したり事故の原因となりますので、小さなお子様の手の届かない場所に置き、保管してください。
- 本製品が落下してケガや故障の原因となりますので、水平ではない所やぐらついている台など不安定な場所には置かないでください。
- 発熱・発火・感電の原因になりますので、自動車のシガーライターなどを使って充電しないでください。

(付属品内容)

3DSLL 用ハイパワーバッテリー ×1

専用ドライバー ×1

取り扱い説明書 & 保証書 (本書) ×1




※ネジは3DSLL用ハイパワーバッテリー本体のネジ穴に予めセットされています。

2 使用方法


重要

- バッテリーを取り外した際、本体設定の時計がリセットされます。
本体設定の時計にかわるゲームで遊ぶ場合は、必ずゲームを起動する前に本体設定の「その他の設定」から「日付と時刻」を設定しなおしてください。
- 小さなお子様が使用する場合は、必ず大人の方が取り外しを行ってください。

① 3DSLL 本体の背面カバーとバッテリーパックを取り外します。




3DSLL 本体の取り扱い説明書の「バッテリーパックの交換」をご参照の上、本体の背面カバーを開けてください。



背面カバーを外す際は、ネジを外したあと左図のように LR ボタンの下にある溝にツメをかけて外してください。

- ※ ネジを外す際、力を入れすぎるとネジが潰れてしまう場合がありますのでご注意ください。
- ※ 取り外した 3DSLL 本体の背面カバーとバッテリーパックは、なくさないよう安全な場所に保管してください。


② バッテリーパックを外して 10 秒以上放置したあと、本製品を取り付けます。



本製品の下の部分のツメを 3DSLL 本体にはめます。

左右のツメを合わせながら、本製品を上図のように矢印の方向に閉じます。


③ ネジを締めて完了です。



本製品をおさえながら、同梱のドライバーでネジを 2 箇所締めます。

※ネジは3DSLL用ハイパワーバッテリー本体のネジ穴に予めセットされています。
※ネジを締める際も、力を入れすぎるとネジが潰れてしまう場合がありますのでご注意ください。

④ 充電方法について



本製品を上記の手順で装着した後、3DSLL 本体に充電すると同じように充電してください。

製品仕様

電池容量	リチウムイオン電池 3.7V 4,000mAh ※1	本体寸法・質量	約 154.6×80.2×14.2 mm 約 110g
充電時間	約 5 時間 ※2	使用温度	0 ~ 40℃
連続プレイ時間	約 7.5 ~ 13.5 時間	保護回路	ショート、過充電、過放電保護回路
サイクル回数	約 500 回		

※1 電池容量は本製品で使用している電池の容量であり、実際に使用する機器に給電できる容量ではありません。
※2 電池を使い切った状態からフル充電までの目安です。実際の充電時間は電池の使用状況、環境、温度やその他の要因により異なります。

ご注意

- 初めてご使用する際や長時間ご使用にならなかった際は、ご使用前に必ず本製品を充電してください。
- フル充電または電池残量の少ない状態での保管は避けてください。電池の性能や寿命の低下の原因となります。
- 濡れた手では使用しないでください。
- 分解、改造はしないでください。
- 商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。
- 商品に関するお問合わせはカスタマーサポートまでお願い致します。
- 製品使用時、万が一接続した機器にキズ、破損の発生、またはデータの破損や消失が発生した場合、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

リチウムイオン電池のリサイクルについて



充電式リチウムイオン電池は、貴重な資源を使用していますので、ご不要になった充電式リチウムイオン電池は破棄せずに端子にテープなどを貼り付け、絶縁してから「充電式電池リサイクル協力店」にお渡しください。リチウムイオン電池は、一般家庭ごととして破棄しないでください。破棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火・発煙などの原因になります。

保証書

型番: ANS-3D044 品名: 3DSLL 用ハイパワーバッテリー	【販売店】
購入日 年 月 日	
【お客様】 氏名	
ご住所	
電話	
お客様へ: お買い上げ後保証書を記入し、大切に保管してください。	

保証規定

- **製品のご購入後の保証について**
製品と同梱の保証書は、ご購入時のレシートと共に大切に保管しておいてください。保証書および製品ご購入時のレシートまたは領収書がない場合はサポートが受けられなくなりますのでご注意ください。
保証期間はご購入日より6ヶ月です。
保証期間終了後の保証については、修理もしくは交換を行います。その際、有償となります。
製品によっては製造終了後の修理、交換ができない場合があります。修理を行った際の修理箇所は保証は修理完了日より3ヶ月間となります。保証書の使用上での使用による故障については、弊社は一切その責任を負いかねます。
- **保証期間内でも以下の場合は有償修理となります。**
○ 保証書が付いている製品において、保証書の提示がない場合。
○ 保証書の記入漏れ(販売店およびご購入日についてはレシートまたは領収書でも有効) または字句を書き換えられた場合。
○ ご購入時のレシートまたは領収書の提示がない場合。
○ 不当な使用による故障および損害。
○ 使用上の誤り、その他の機械から受けた障害、または弊社以外での修理や改造、分解による故障および損害。
○ 火災またはその他天災、公害、煙害、異常電圧などによる故障および損害。
○ 移動、輸送、落下、液体や異物の混入による故障および損害。
○ 一般家庭以外での使用による故障および損害。
- **製品の修理・交換について**
ご購入日より6ヶ月以内(保証期間)は無償で商品交換となります。その際、発着時の送料はお客様側にてご負担ください。送料はお客様側にて負担させていただきます。
※着払いでの出荷はお受け取り致しかねます。
- **修理をご依頼されることは**
「カスタマーサポート」にてご連絡ください。修理代金や修理品の送付方法についてご案内致します。

アンサー株式会社: 東京営業所
〒110-0005 東京都台東区上野5丁目5-8 IMビル2階
カスタマーサポート

(受付時間) 土・日・祝祭日を除く 10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00

TEL 0120-174-227

※カスタマーサポートに連絡せずに製品が届けられた場合、保証は受けられません。

○製品発送について
白紙に必要事項をご記入の上、製品・レシート・保証書と一緒に同梱してください。
必要事項: 製品名、ご注文内容(詳細) 郵便番号、住所、氏名、電話番号、e-mail など